

Sieci Komputerowe

Temat: Polecenie ipconfig.

Informatyka (niestacjonarnie) -

Semestr IV Rafał Lewandowski

- 1. **Polecenie ipconfig** wyświetla informacje o konfiguracji stosu protokołów TCP/IP w systemach MS Windows. Polecenie wywołane bez parametrów wyświetla dla każdej karty sieciowej następujące informacje:
- adres IP komputera,
- maskę podsieci
- bramę domyślną
- a) Polecenie **ipconfig** bez dodatkowych opcji wyświetla następujące informacje dotyczące każdej karty sieciowej:

Sufiks DNS konkretnego połączenia: Jest to dodatkowy ciąg znaków, który jest dodawany do niepełnych nazw domenowych, aby utworzyć pełną nazwę domenową. Służy to głównie w przypadku, gdy komputer jest podłączony do różnych sieci.

Adres IP komputera: Jest to unikalny identyfikator sieciowy przypisany do urządzenia podłączonego do sieci komputerowej. Adres IP składa się z czterech liczb dziesiętnych, z których każda ma wartość od 0 do 255, oddzielone kropkami, na przykład 192.168.0.1.

Maska podsieci: Jest to liczba używana w sieciach komputerowych do określenia, które bity adresu IP identyfikują sieć, a które identyfikują urządzenia w tej sieci. Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem IP, aby określić, które części adresu IP należą do sieci, a które do hosta.

Brama domyślna: Jest to urządzenie w sieci komputerowej, przez które przesyłane są pakiety danych, gdy adres docelowy nie znajduje się w tej samej podsieci co urządzenie źródłowe. Zazwyczaj jest to adres IP routera, który przekierowuje pakiety do odpowiednich miejsc w sieci.

Wiersz polecenia

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\U530Touch>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 3:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::bd6f:f354:a632:f86%16
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.56.1
  Default Gateway . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 10:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix . : wmii.local
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::abee:7add:2be8:be96%4
  Default Gateway . . . . . . . : 192.168.13.1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
C:\Users\U530Touch>_
```

b) Dzięki opcji /all polecenie ipconfig wyświetla dodatkowe informacje, takie jak:

Nazwę karty sieciowej: Jest to identyfikator przypisany do konkretnej karty sieciowej w komputerze.

MAC adres karty sieciowej: Jest to unikalny identyfikator sprzętowy przypisany do karty sieciowej. Składa się z szesnastu znaków i jest używany do identyfikacji fizycznej karty sieciowej w sieci.

Status aktywności DHCP: Informuje, czy komputer korzysta z protokołu DHCP do automatycznego pobierania adresu IP i innych ustawień konfiguracyjnych od serwera DHCP w sieci.

Status aktywności autokonfiguracji: Określa, czy komputer używa autokonfiguracji do przypisania sobie adresu IP i innych parametrów konfiguracyjnych w sieci, gdy nie ma dostępnego serwera DHCP.

Data rozpoczęcia i wygaśnięcia dzierżawy DHCP: Określa czas, przez który urządzenie ma prawo korzystać z przydzielonego mu adresu IP i innych ustawień konfiguracyjnych przez serwer DHCP.

Adres IP serwera DHCP: Jest to adres IP urządzenia, które pełni rolę serwera DHCP i przydziela adresy IP oraz inne ustawienia konfiguracyjne innym urządzeniom w sieci.

Identyfikator IAID DHCPv6: Jest to wartość numeryczna służąca do identyfikowania zestawu parametrów konfiguracyjnych przydzielonych przez serwer DHCPv6 do urządzenia w sieci IPv6.

Identyfikator DUID klienta DHCPv6: Jest to unikalny identyfikator używany do identyfikacji klienta DHCPv6 w sieci IPv6.

Adresy serwerów DNS: Są to adresy internetowe komputerów, które przechowują informacje o nazwach domenowych i odpowiadają na zapytania klientów DNS, tłumacząc nazwy domenowe na adresy IP komputerów.

Status aktywności usługi NetBIOS przez Tcpip: Informuje o aktywności usługi NetBIOS przez protokół Tcpip.

Podsumowując, opcja /all polecenia ipconfig pozwala uzyskać szczegółowe informacje, takie jak nazwa karty sieciowej, MAC adres, status DHCP, status autokonfiguracji, daty dzierżawy DHCP, adres IP serwera DHCP, identyfikatory DHCPv6, adresy serwerów DNS i status usługi NetBIOS przez Tcpip.

```
C:\Users\U530Touch>ipconfig/all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . : DESKTOP-OC8LGER
   Primary Dns Suffix ....:
   Node Type . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . : wmii.local
Ethernet adapter Ethernet 3:
   Connection-specific DNS Suffix .:
   Description . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . : 0A-00-27-00-00-10
   DHCP Enabled. . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::bd6f:f354:a632:f86%16(Preferred)
IPv4 Address . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . : 369754151
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-25-4B-51-44-2C-60-0C-28-F7-13
   DNS Servers . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
   Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:

Description . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address . . . . . : 48-51-B7-7D-EC-28
   DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 10:
   Media State . .
                                   . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix .:
   Description . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . : 4A-51-B7-7D-EC-27 DHCP Enabled. . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
```

```
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix . : wmii.local
   Description . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . : 2C-60-0C-28-F7-13
  DHCP Enabled . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::abee:7add:2be8:be96%4(Preferred) IPv4 Address . . . . . : 192.168.13.177(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . : niedziela, 5 marca 2023 13:19:40
Lease Expires . . . . . . : niedziela, 5 marca 2023 15:19:42
   Default Gateway . . . . . . . : 192.168.13.1
   DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.13.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . . 70017036
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-25-4B-51-44-2C-60-0C-28-F7-13
   DNS Servers . . . . . . . . . . . . . . . . 213.184.8.5
                                           213.184.8.10
                                           213.184.8.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
   Description . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-N 7260
   Physical Address. . . . . . . : 48-51-B7-7D-EC-27
   DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
   Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
Description . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
  Physical Address. . . . . . . : 48-51-B7-7D-EC-2B DHCP Enabled. . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
:\Users\U530Touch>
```

c)
 na niektórych adapterach operacja nie powiodła się z powodu braku połączenia.

d) Dzierżawa adresu IP to proces, w którym serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przydziela adres IP urządzeniu sieciowemu na czas określony w umowie dzierżawy. Adres IP jest przydzielany urządzeniu na czas określony w celu umożliwienia urządzeniu korzystania z sieci. Po upływie czasu dzierżawy, urządzenie musi odnowić swoją umowę dzierżawy, aby kontynuować korzystanie z tego samego adresu IP.

Czas dzierżawy adresu IP zależy od ustawień serwera DHCP oraz od sposobu konfiguracji urządzenia.. Dzierżawa adresu IP jest ważna, ponieważ zapewnia, że każde urządzenie w sieci ma unikalny adres IP i że nie dochodzi do konfliktów adresów IP.

Warto zauważyć, że czas dzierżawy adresu IP nie musi być taki sam dla każdego urządzenia w sieci. Serwer DHCP może przydzielić krótsze lub dłuższe czasy dzierżawy dla różnych urządzeń w zależności od ich potrzeb i wykorzystania sieci. Na naszej uczelni wynosi 2h.

```
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix . : wmii.local
  Description . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . : 2C-60-0C-28-F7-13
  DHCP Enabled. . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::abee:7add:2be8:be96%4(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . : 192.168.13.177(Preferred)
                                   · 255 255 255 0
  Lease Obtained. . . . . . . . : niedziela, 5 marca 2023 14:11:53
  Lease Expires . . . . . . . . : niedziela, 5 marca 2023 16:11:53
  υefauit Gateway . . . . . . . . : 192.168.13.1
  DHCP Server . . . . . . . . . : 192.168.13.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . : 70017036
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-25-4B-51-44-2C-60-0C-28-F7-13
  DNS Servers . . . . . . . . . : 213.184.8.5
                                     213.184.8.2
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

e) Polecenie "ipconfig /displaydns" służy do wyświetlania zawartości pamięci podręcznej DNS (Domain Name System). Po wywołaniu tego polecenia, zostaną wyświetlone informacje na temat rekordów DNS, które są przechowywane w pamięci podręcznej na komputerze.

informacje, które można uzyskać za pomocą tego polecenia:

Nazwa hosta

Typ rekordu:

Czas życia rekordu (TTL): Czas życia rekordu DNS w pamięci podręcznej jest określony przez wartość TTL (time-to-live) i wyrażony w sekundach. Polecenie "ipconfig /displaydns" wyświetla wartość TTL dla każdego rekordu DNS w pamięci podręcznej.

Informacje te mogą być przydatne do diagnozowania problemów z połączeniem z daną domeną lub do analizowania, jak często komputer odwołuje się do konkretnych stron internetowych.

```
C:\Users\U530Touch>ipconfig /displaydns
Windows IP Configuration
   cdn.riceateastcach.us
   No records of type AAAA
   cdn.riceateastcach.us
   Record Name . . . . : cdn.riceateastcach.us
   Record Type . . . . : 1
   Time To Live . . . . : 0
   Data Length . . . . : 4
   Section . . . . . : Answer
   A (Host) Record . . . : 0.0.0.0
   rp.yefeneri2.com
   No records of type AAAA
   rp.yefeneri2.com
   Record Name . . . . : rp.yefeneri2.com
   Record Type . . . . : 1
   Time To Live . . . . : 0
   Data Length . . . . . 4
   Section . . . . . : Answer
   A (Host) Record . . . : 0.0.0.0
```

f) Za pomocą samego polecenia ipconfig nie można sprawdzić MAC adres karty sieciowej, aby to zrobić należy wywołać polecenie ipconfig z parametrem /all. Adres karty sieciowej będzie widoczny w sekcji Physical Address:

```
C:\Users\U530Touch>ipconfig/all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . : DESKTOP-OC8LGER
  Primary Dns Suffix . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . : wmii.local
Ethernet adapter Ethernet 3:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::bd6f:f354:a632:f86%16(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
  Default Gateway . . . . . . . :
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . : 00-01-00-01-25-4B-51-44-2C-60-0C-28-F7-13
  DNS Servers . . . . . . . . : fec0:0:0:fffff::1%1
                               fec0:0:0:ffff::2%1
                               fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

g) Tak, za pomocą polecenia "ipconfig /all" można uzyskać informacje o tych adresach.

Różnice między adresami IPv4 i IPv6:

Długość adresu: Adres IPv4 składa się z 32 bitów, natomiast adres IPv6 składa się z 128 bitów.

Format adresu: Adres IPv4 zwykle zapisywany jest w formacie dziesiętnym, podczas gdy adres IPv6 jest zapisywany w formacie szesnastkowym z dwukropkami oddzielającymi kolejne grupy cyfr.

Przestrzeń adresowa: Adres IPv4 ma mniejszą przestrzeń adresową niż adres IPv6.

Adresy prywatne: Podobnie jak w przypadku adresów IPv4, w IPv6 istnieją adresy prywatne, które są używane w sieciach prywatnych, a nie są routowane w Internecie publicznym.

W poleceniu "ipconfig /all" można uzyskać informacje na temat wszystkich adresów IPv4 i IPv6 przypisanych do kart sieciowych na komputerze.

```
Ethernet adapter Ethernet 3:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . . . VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 0A-00-27-00-00-10
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::bd6f:f354:a632:f86%16(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . . . . . . 192.168.56.1(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . :
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . : 369754151
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-25-4B-51-44-2C-60-0C-28-F7-13
  DNS Servers . . . . . . . . . : fec0:0:0:fffff::1%1
                                      fec0:0:0:ffff::2%1
                                      fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

h) Adres IP (zarówno IPv4, jak i IPv6) jest to unikalny identyfikator przypisany do urządzenia w sieci komputerowej. Ten adres jest używany przez urządzenia w sieci do przesyłania informacji między sobą. W przypadku sieci internetowej, adres IP jest używany do przesyłania pakietów danych między różnymi sieciami. Adres IP może być przypisany dynamicznie lub statycznie. W przypadku dynamicznego przypisywania adresu IP, adres jest przypisywany przez serwer DHCP, podczas gdy w przypadku statycznego przypisywania, adres IP jest przypisywany ręcznie przez administratora sieci.

Adres MAC, z kolei, to unikalny identyfikator sprzętowy przypisany do każdej karty sieciowej, tzn. fizycznego urządzenia, które jest podłączone do sieci. Adres MAC jest przypisywany na poziomie produkcji i jest niezmienny dla danej karty sieciowej. Adres MAC jest używany na niższym poziomie niż adres IP, na poziomie łącza danych, do identyfikacji urządzenia sieciowego w sieci lokalnej. Adres MAC służy do przekazywania ramek Ethernet między urządzeniami w sieci.

Podsumowując, adres IP to adres logiczny, który jest używany na poziomie aplikacji i sieci do identyfikacji urządzeń w sieci, podczas gdy adres MAC to adres sprzętowy, który jest używany na poziomie łącza danych do identyfikacji karty sieciowej.